

AVerMedia

RECentral Mac
I675

User Manual

RECentral Mac

RECentral Mac - все что вам потребуется для успешного HD видеозахвата в OS X. Функциональный стильный интерфейс предоставляет доступ к необходимым настройкам и позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами вашего нового устройства захвата.

Превью во время записи, мониторинг доступного места на диске, сохранение снимков, удобный доступ к файлам, все это в вашем распоряжении. В следующих разделах мы познакомимся с функциями **RECentral Mac** более подробно.

Дисклеймер

Снимки экрана в файле справки приведены только для примера. Внешний вид пользовательского интерфейса может отличаться в зависимости от продукта и версии ПО.

Представленная в этом файле информация прошла тщательную проверку на достоверность, однако компания не несет ответственность за возможные неточности. Информация в этом файле может быть изменена без предварительного уведомления.

Авторское право

©2014 Все права принадлежат AVerMedia Technologies, Inc.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена, передана в какой бы то ни было форме или какими бы то ни было средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или другим способом) без предварительного письменного разрешения компании AVerMedia Technologies, Inc.

Информация, представленная в этой документации, может быть изменена без предварительного уведомления. Компания AVerMedia Technologies, Inc. оставляет за собой право модификации, изменения, улучшения и увеличения функциональности своих продуктов, а также изменения содержания без обязательства уведомления какого-либо лица или организации о таких изменениях. Информация об изменениях и использовании продуктов компании AVerMedia доступна на веб-сайте avermedia.com.

AVerMedia® является товарным знаком и логотипом компании AVerMedia Technologies, Inc. Другие товарные знаки используются только для описания и являются собственностью соответствующих компаний.

Международная штаб-квартира

Адрес: No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Тайвань

Веб-сайт: www.avermedia.com

Телефон: +886-2-2226-3630

Деловые предложения: AVT.Sales@avermedia.com

Краткий обзор


Интерфейс пользователя

Окно RECentral Mac:




№	Элемент	Назначение
1	Кнопка окна превью	Вкл./выкл. окна превью
2	Функциональные кнопки	Ключевые настройки в соответствии с выбранным режимом
3	Сообщения	Информация в соответствии с выбранным режимом
4	Переключатель режимов	4 режима интерфейса: Запись, Снимок, Настройки, Управление файлами. Активный режим отображается вверх
5	Центральная кнопка	Основная функция выбранного режима

Интерфейс **RECentral Mac** определяется активным режимом окна. Для выбора одного из 4 режимов используйте круговой переключатель:



Запись  : Режим для видеозаписи (выбран по умолчанию).


Снимок  : Режим для создания снимков.

Настройки  : Изменение опций видеозахвата.

Управление файлами  : Выбор папки хранения файлов.


Окно превью

Предназначено для мониторинга видео, поступающего на вход устройства захвата. Нажмите  чтобы открыть окно превью, нажмите  снова, чтобы выключить предпросмотр.



№	Элемент	Назначение
1	Полноэкранный режим	Переход в полноэкранный режим
2	Видеоокно	Сигнал, поступающий на вход устройства
3	Звук	Вкл./выкл. прослушивание звука

Превью в полноэкранном режиме


Нажмите  или сделайте двойной щелчок по окну, чтобы перейти в полноэкранный режим. Двойной щелчок еще раз для выхода.



№	Элемент	Назначение
1	Полноэкранное видеоокно	Сигнал, поступающий на вход устройства (полноэкранное превью)
2	Мини панель управления	Доступное время записи: Определяется доступным пространством на диске и настройкой битрейта Запись: Вкл./выкл. запись Снимок: Сохранение снимка Снимок: Вкл./выкл. доп. источника аудио (напр. микрофон) Audio Input: Вкл./выкл. прослушивание звука

Дополнительная информация об управлении записью в следующем разделе.



Запись



Нажмите  на круговом переключателе для перехода в режим Запись. Он предназначен для создания видеофайлов и активируется по умолчанию. Интерфейс выглядит по-разному в режиме ожидания и во время выполнения записи.



Ожидание



№	Элемент	Назначение
1	Фоновый режим	Вкл./выкл. фоновой записи. Когда функция активирована, во время записи RECentral Mac поддерживает буфер захваченного видео заданной продолжительности
2	Доп. источник аудио / уровень громкости	Вкл./выкл. доп. источника аудио (напр. микрофон). Индикатор громкости показывает текущий уровень
3	Регулировка громкости доп. источника	Открывает/скрывает регулятор громкости доп. источника
4	Доступное время записи	Определяется доступным пространством на диске и настройкой битрейта
5	Кнопка REC	Включение записи

Фоновый режим: Нажмите  чтобы активировать фоновый режим во время записи, нажмите  еще раз, чтобы выключить опцию. Когда фоновая запись активирована, **RECentral Mac** позволяет сохранить содержимое временного буфера в видеофайл в нужный вам момент.

Доп. источник аудио / микрофон: Нажмите  чтобы активировать запись с доп. источника аудио, нажмите  еще раз, чтобы выключить. Когда опция активирована, аудиосигнал из доп. источника

(например микрофон) можно микшировать с основным звуком в видеофайл или сохранять в отдельный аудиофайл. Громкость регулируется нажатием  и использованием шкалы с ползунком . Вправо громче, влево тише. Индикатор уровня отображает текущий уровень сигнала доп. аудио.

Доступное время записи: RECcentral определяет макс. время записи, учитывая доступное пространство на диске и выбранные настройки битрейта. Формат [#часов]ч. [#минут]мин.

Кнопка REC: Нажмите, чтобы начать запись. Во время выполнения записи вид интерфейса меняется.

Выполнение




№	Элемент	Назначение
1	Продолжительность записи	Продолжительность видео, сохраненного в файле / буфере
2	Доступное время записи	Определяется доступным пространством на диске и настройкой битрейта
3	Индикатор дискового пространства	Доступное место на диске относительно общего объема диска (показано на круговом индикаторе оранжевым)
4	Кнопка стоп	Остановка записи
5	Функциональные кнопки	Сохранить (только для Фоновой записи): Сохранить из буфера в видеофайл Снимок: Снять скриншот Доп. источник аудио: Вкл./выкл. запись доп. аудио Управление файлами: Открыть проводник для доступа к файлам

Продолжительность записи Продолжительность видео, сохраненного в файле / буфере. Формат [#часы]:[#минуты]:[#секунды].

Индикатор дискового пространства: Круговой индикатор показывает, какая часть дискового пространства накопителя свободна для записи. Каждая оранжевая отметка соответствует 1% места на диске. По мере заполнения диска количество отметок уменьшается по часовой стрелке сверху.

Функциональные кнопки:

Сохранить: Когда включена фоновая запись, нажмите  чтобы сохранить видео из временного буфера в файл

Снимок: Нажмите  чтобы снять скриншот


Доп. источник аудио: Нажмите  чтобы вкл./выкл запись с доп. источника аудио/микрофона

Управление файлами: Нажмите  чтобы открыть файловый менеджер





Кнопка стоп: Нажмите, чтобы остановить запись. Если включен фоновый режим, в дополнительном диалоговом окне вы сможете выбрать сохранить содержимое временного буфера в файл или нет. По окончании записи интерфейс окна возвращается к предыдущему виду (ожидание).

Снимки

Выберите  на круговом переключателе, если вам нужно сделать снимок с входного видеосигнала.



№	Элемент	Назначение
1	Последовательность снимков	Позволяет выбрать количество последовательных снимков, создаваемых одним нажатием (1, 3, 6 или 12) и показывает текущую настройку
2	Снимки в виде эскизов	Превью снимков, созданных в этой сессии
3	Кнопка SNAP	Сделать снимок


Последовательность снимков: Позволяет сделать несколько близких по времени последовательных снимков. По умолчанию установлена обычная настройка 1 снимок. На кнопке отображается текущая настройка; дополнительным нажатием можно установить режимы , ,  и .

Снимки в виде эскизов: Превью снимков, созданных в этой сессии. Двойным кликом на эскизе можно открыть файл в программе для просмотра изображений.

Кнопка SNAP: Нажмите, чтобы сделать снимок видео.

Настройки

Нажмите кнопку  на круговом переключателе, если вам требуется изменить настройки видеозахвата.




№	Элемент	Назначение
1	Кнопки быстрой настройки	Отображают активное устройство видеозахвата, выбранные источники видео и аудио. Нажатием кнопок можно изменить эти настройки
2	Кнопка ENTER	Открыть окно всех настроек

Источник видео: Нажмите  чтобы выбрать из доступных источников видео.

Источник аудио: Нажмите  чтобы выбрать из доступных источников аудио.

Кнопка ENTER: Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно всех настроек. Информация об этих настройках приведена ниже.

1. Общие



Язык: Выберите язык интерфейса **RECentral Mac**.


Префикс: Выберите префикс для имен ваших файлов.

Папка хранения: Укажите папку, где вы хотите хранить файлы.

Информация об устройстве: Отображается информация об активном устройстве захвата.

2. Запись

2.1 Входной сигнал




Источник видео: Выбор источника видео.

Источник аудио: Выбор источника аудио.

Настройка изображения: Доступные настройки изображения.

2.2 Видео поток



Профиль: Выберите или создайте профиль для записи выходного сигнала. Значок настройки позволяет добавлять, переименовывать, удалять профили.

Формат: Контейнер для выходного видеофайла.

Разрешение: Выходное разрешение видео.


Битрейт видео: Выберите битрейт видео.

Битрейт аудио: Выберите битрейт аудио.

Фреймрейт: Выходной фреймрейт видео.


Макс. размер GOP: Макс. кол-во кадров между ключевыми.

2.3 Фоновый режим



Интервал фоновой записи: Продолжительность видео во временном буфере.

3. Доп. источник аудио



Доп. источник аудио: Если требуется, выберите дополнительное системное устройство аудиозаписи (например микрофон), чтобы сохранять звук одновременно с основным.


В отдельный mp3 файл: Активируйте эту опцию, если вы предпочитаете запись доп. звука в отдельный аудиофайл, а не микширование в реальном времени.

Громкость: Регулятор громкости доп. источника аудио.

Уровень: Уровень громкости доп. источника аудио.

Тест: Тест уровня громкости доп. аудио.


4. PC-Free




Разрешение: Макс. выходное разрешение видеозахвата в автономном режиме.

Битрейт видео: Битрейт видео в автономном режиме.

Управление файлами

Нажмите  на круговом переключателе для перехода в режим управления файлами, когда вам нужно изменить папку хранения или получить быстрый доступ к файлам в проводнике.



№	Элемент	Назначение
1	Кнопка Обзор	Для выбора папки хранения
2	Кнопка VIEW	Открывает папку хранения в Finder

Кнопка Обзор: Нажмите, чтобы выбрать папку, в которой вы хотите хранить видео.

Кнопка VIEW: Нажмите, чтобы открыть папку хранения в Finder.