


Package Contents



A. LGP Lite



B. Quick Installation Guide




C. Mini USB Cable

LED Indicators

Status	PC Mode
Booting	Flashes Blue clockwise in circle
Standby	Glow solid Blue
Activating RECentral	Flashes Blue clockwise in circle at a quick pace
Recording	Glow Red with a breathing pace
Streaming	Glow Blue with a breathing pace
Warning	Flashes Red at a quick pace
Error	Flashes Red/Blue alternatively at a quick pace

Hardware




Installation

Step 1: The LED indicator glows solid BLUE when the device is ready.

Step 2: Refer to the diagram below to connect your device.

Step 3: Download and install the latest driver and **RECentral** from gamerzone.avermedia.com

Connecting to Your PC – Desktop / Laptop



**PLEASE DO NOT USE HDMI SPLITTERS
TO BYPASS COPY PROTECTION.**

- When using a laptop, if you want to output source, please duplicate the displays to avoid no image on screen. To know more, please refer to the FAQ on gamerzone.avermedia.com
- To capture from the other computer, please connect the computer of your video source to the HDMI IN port on the **LGP Lite**.
- For a computer without a HDMI Port, use a DVI to HDMI cable or converter for connection. Also connect your PC or laptop to the device (AUDIO IN) via the 3.5mm Audio Cable.


Lieferumfang



A. LGP Lite



B. Installations-Kurzanleitung




C. Mini-USB-kable

LED-Indikatoren

Status	PC-Modus
Startvorgang	Blinkt blau (im Uhrzeigersinn)
Bereitschaft	Leuchtet Blau
RECentral aktivieren	Blinkt blau (im Uhrzeigersinn, schnell)
Aufnahme	Leuchtet rot (pulsierend)
Streaming	Leuchtet blau (pulsierend)
Warnung	Blinkt rot (schnell)
Fehler	Blinkt abwechselnd rot/blau (schnell)

Hardware




Installation

Schritt 1: Der LED-Indikator leuchtet blau, wenn das Gerät bereit ist.

Schritt 2: Beachten Sie das nachstehende Diagramm zum Verbinden Ihres Gerätes.

Schritt 3: Laden Sie den aktuellsten Treiber und **RECentral** von gamerzone.avermedia.com herunter, installieren Sie es.

Mit Ihrem-PC verbinden – Desktop / Notebook



- Wenn Sie beim Einsatz eines Notebooks die Quelle ausgeben möchten, duplizieren Sie die Anzeigen bitte, damit ein Bild angezeigt wird. Weitere Hinweise erhalten Sie in FAQ (häufig gestellte Fragen) unter gamerzone.avermedia.com
- Bitte verbinden Sie zur Erfassung vom anderen Computer den Computer Ihrer Videoquelle mit dem HDMI-Eingang am **LGP Lite**.
- Verwenden Sie bei einem Computer ohne HDMI-Port ein(en) DVI-zu-HDMI-Kabel/-Wandler zur Verbindung. Verbinden Sie Ihren Desktop- oder Notebook-PC außerdem über das 3,5-mm-Audiokabel mit dem Gerät (Audioeingang).


Contenu de l'emballage



A. LGP Lite



B. Guide d'installation rapide




C. Câble mini USB

Témoins LED

État	Mode PC
Démarrage	Clignote en Bleu en cercle dans le sens horaire
Veille	S'allume entièrement en Bleu
Activation de RECentral	Clignote rapidement en Bleu en cercle dans le sens horaire
Enregistrement	S'allume en Rouge en imitant un rythme de respiration
Streaming	S'allume en Bleu en imitant un rythme de respiration
Avertissement	Clignote en Rouge rapidement
Erreur	Clignote en Rouge/Bleu rapidement en mode alterné

Matériel




Installation

Étape 1 : Le témoin LED s'allume entièrement en BLEU quand l'appareil est prêt.

Étape 2 : Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour brancher votre appareil.

Étape 3 : Téléchargez et installez le pilote le plus récent et **RECentral** à partir du site gamerzone.avermedia.com

Connexion à votre PC – Ordinateur de bureau / portable



- Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous voulez effectuer une sortie de source, veuillez dupliquer les écrans pour éviter qu'il n'y ait aucune image à l'écran. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la FAQ sur gamerzone.avermedia.com
- Pour effectuer une capture depuis l'autre ordinateur, connectez l'ordinateur de votre source vidéo au port d'ENTRÉE HDMI sur le LGP Lite.
- Si un ordinateur n'a pas de port HDMI, utilisez un câble ou convertisseur DVI-HDMI pour la connexion. Reliez aussi votre PC ou ordinateur portable au périphérique (ENTRÉE AUDIO) via le câble audio de 3,5 mm.


Contenuto della confezione



A. LGP Lite



B. Guida di Installazione Rapida




C. Cavo USB mini

Indicatori LED

Stato	Modalità PC
Avvio	Lampeggia di colore blu in senso orario
Standby	Acceso di colore blu
Attivazione di RECentral	Lampeggia rapidamente di colore blu in senso orario
Registrazione	Acceso di colore rosso con una cadenza raggiante
Streaming	Acceso di colore blu con una cadenza raggiante
Avviso	Lampeggia rapidamente di colore rosso
Errore	Lampeggia rapidamente di colore alternato rosso/blu

Hardware




Installazione

Fase 1: L'indicatore LED si illumina di colore blu quando il dispositivo è pronto.

Fase 2: Consultare l'immagine di seguito per connettersi al dispositivo.

Fase 3: Scaricare ed installare il driver **RECentral** più recente da gamerzone.avermedia.com.

Collegamento del PC – computer / portatile



- Quando si utilizza un portatile, duplicare lo schermo per eseguire l'uscita dell'origine ed evitare che non appaia alcuna immagine sullo schermo. Per saperne di più, fare riferimento alle FAQ su gamerzone.avermedia.com.
- Per acquisire da un altro computer, collegare il computer dell'origine video alla porta HDMI IN di **LGP Lite**.
- Per i computer senza porta HDMI, usare un cavo o convertitore DVI-HDMI per eseguire il collegamento. Inoltre, collegare il PC o portatile al dispositivo (AUDIO IN) usando il cavo audio 3.5 mm.


Contenido de la caja



A. LGP Lite



B. Guía de instalación rápida




C. Cable mini USB

Indicadores LED

Estado	Modo PC
Iniciando	Parpadea en azul en círculos de derecha a izquierda
En suspensión	Se iluminará en color azul
Activación de RECentral	Parpadea en azul en círculos de derecha a izquierda rápidamente
Grabación	Se ilumina en rojo de manera pausada
Transmisión	Se ilumina en azul de manera pausada
Advertencia	Parpadea en rojo rápidamente
Error	Parpadea en rojo / azul alternativamente de forma rápida

Hardware




Instalación

Step 1: El indicador LED se iluminará en color AZUL cuando el dispositivo esté listo.

Step 2: Fíjate en el siguiente diagrama para conectar tu dispositivo.

Step 3: Descargue e instale el último controlador y software RECentral de la página web gamerzone.avermedia.com.

Conexión al PC – Sobremesa / Portátil



- Si desea mostrar la fuente cuando esté utilizando un portátil, duplique las visualizaciones para asegurarse de que se muestran imágenes en la pantalla. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes en la página web gamerzone.avermedia.com.
- Para realizar capturas desde el otro equipo, conecte el equipo de la fuente de vídeo al puerto ENTRADA HDMI en el **LGP Lite**.
- Para un equipo sin puerto HDMI, utilice un cable o un convertidor DVI a HDMI para realizar la conexión. También puede conectar el PC o el portátil al dispositivo (ENTRADA DE AUDIO) con el cable de audio de 3.5 mm.



Model No.: GL310
P/N: 300AGL310D42
Made in Taiwan


Conteúdo da embalagem



A. LGP Lite



B. Guia de instalação rápida




C. Cabo Mini USB

Indicadores LED

Estado	Modo PC
A arrancar	Pisca a Azul circularmente no sentido dos ponteiros do relógio
Em espera	Acende a Azul
A ativar o RECentral	Pisca a Azul circularmente no sentido dos ponteiros do relógio a um ritmo rápido
A gravar	Acende a Vermelho num padrão crescente
A transmitir	Acende a Azul num padrão crescente
Aviso	Pisca a Vermelho a um ritmo rápido
Erro	Pisca a Vermelho/Azul alternadamente a um ritmo rápido

Hardware




Instalação

Passo 1: O indicador LED acende em AZUL quando o dispositivo estiver pronto.

Passo 2: Consulte o diagrama abaixo para ligar o seu dispositivo.

Passo 3: Transfira e instale o controlador mais recente e o **RECentral** a partir de gamerzone.avermedia.com.

Ligar ao PC de jogos – Computador de secretária / portátil



- Ao utilizar um computador portátil, se desejar efetuar a saída da fonte, duplique os ecrãs para evitar que não apareça nenhuma imagem no ecrã. Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes em gamerzone.avermedia.com
- Para efetuar a captura a partir de outro computador, ligue o computador da sua fonte de vídeo à porta HDMI IN (ENTRADA HDMI) do **LGP Lite**.
- Para um computador sem uma porta HDMI, utilize um cabo ou conversor DVI para HDMI para efetuar a ligação. Ligue também o seu PC ou computador portátil (AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO)) através do Cabo de áudio de 3.5mm.


상품 구성



A. LGP Lite



B. 빠른 설치 가이드북




C. 미니 USB 케이블

LED 표시등

상태	PC 모드
부팅	시계 방향으로 청색 으로 원을 그리면서 점멸
대기	청색 으로 점등
RECentral 활성화	시계 방향으로 청색 으로 원을 그리면서 빠르게 점멸
녹화	적색 으로 강약으로 점등
스트리밍	청색 으로 강약으로 점등
경고	적색 으로 빠르게 점멸
오류	적색/청색 으로 번갈아 빠르게 점멸


하드웨어



설치

- 1 단계:** 장치가 준비가 되면 LED 표시등이 청색으로 점등됩니다.
- 2 단계:** 장치를 연결하려면 아래 그림을 참조하십시오.
- 3 단계:** 최신 드라이버와 **RECentral** 을 gamerzone.avermedia.com 에서 다운로드하여 설치합니다.

게이밍 PC - 데스크톱 / 노트북에 연결하기



- 노트북을 사용할 때, 소스를 출력하기를 원할 경우, 디스플레이를 복제하여 화면에 이미지가 없게 하십시오. 자세한 내용은 gamerzone.avermedia.com의 FAQ를 참조하십시오.
- 다른 컴퓨터에서 캡처하려면 비디오 소스의 컴퓨터를 **LGP Lite**의 HDMI 입력 포트에 연결하십시오.
- HDMI 포트가 없는 컴퓨터의 경우 DVI-HDMI 케이블 또는 연결용 컨버터를 사용합니다. 또한 PC 또는 노트북을 3.5mm 오디오 케이블로 장치(오디오 입력)에 연결합니다.

AVerMedia

LGP Lite

GL310



English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
한국어

Quick Guide

European Union Directives conformance statement



Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

European Community contact:

AVerMedia Technologies Europe B.V.

Kwartsweg 50, 2665 NN, Bleiswijk, The Netherlands

Technical Support: <http://solutions.avermedia.com/>

FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.
No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23585, Taiwan
TEL: +886-2-2226-3630

USA Office contact:
AVerMedia Technologies U.S.A.
47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538
Technical Support:
<http://solutions.avermedia.com/>



The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disclaimer

All the screenshots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright

©2014 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit www.avermedia.com to get the updates of the operation and use of AVerMedia products. "AVerMedia" is a trademark and logo of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Made in Taiwan (Expect Accessories). Picture shown may vary from actual product.